

### A Package Contents

- Monitor and Remote
- 2 x Maxi-Brite Cameras
- LCD Manual
- Extension Cables x 2
- Monitor Input Cables x 2
- Camera Power Supplies x 2
- Monitor Power Supply
- RCA to BNC Adapters x 2
- Camera QSG
- Security Stickers & Accessories

### B Switching Between Cameras

Press the AV1/AV2 button to switch camera views

Front Left Side Panel

### C Connecting the Cameras to the LCD Monitor

- Connect the monitor input cables to AV1 and AV2 on the side of the monitor
- Connect the BNC extension cable to the BNC to RCA adapter to the yellow video input cable
- Connect the cameras to the extension cables
- Connect the extension cables to the camera power supply
- Connect the camera power supply to the power outlet
- Connect the monitor power supply to the LCD monitor

Not used

Not used

Power Connections

Video Connections

### A Contenido del Paquete

- Monitor y Remoto
- 2 x Cámaras Maxi-Brite
- Manual del LCD
- Cables de Extensión x 2
- Cables de Entrada a Monitor x 2
- QSG Cámara
- Suministros de Energía de la Cámara
- Suministro de Energía del Monitor
- Adaptadores BNC a RCA x 2
- Calcomanías de Seguridad y Accesorios

### B Cambiando Entre Cámaras

Presione el botón AV1/AV2 para cambiar entre las cámaras.

Panel Frontal de la izquierda

### C Conectando las Cámaras al Monitor LCD

- Conecte los cables de entrada al monitor al AV1 y AV2 en el lado del monitor.
- Conecte el amarillo Cable de Entrada al adaptador BNC a RCA y el cable de extensión al Adaptador RCA a BNC
- Conecte las cámaras a los cables de extensión.
- Conecte los cables de extensión al suministro de energía de la cámara
- Conecte el suministro de energía de la cámara a la toma de energía
- Conecte el suministro de energía del monitor al monitor LCD

Conexiones de Energía (Red)

Conexiones de Video (Yellow)