

Alarme magnétique pour fenêtre

SW351-MDA



Mode d'emploi

Félicitations pour votre achat de cette alarme autonome pour fenêtre de Swann! Cette unité d'alarme est un appareil de sécurité simple et facile à installer qui vous aidera à protéger une porte ou une fenêtre des intrusions indésirables.

Cette unité d'alarme magnétique pour fenêtre peut protéger efficacement une fenêtre (ou une porte) qu'on ouvre, mais elle ne peut pas empêcher une fenêtre d'être brisée. Par conséquent, pour une protection plus complète d'une fenêtre, nous vous suggérons d'utiliser soit une alarme infrarouge, soit une alarme bris des glaces comme système de secours à l'alarme de porte.

Cet emballage inclut :

- Alarme de choc pour fenêtre
- Ruban adhésif de montage double face
- Mode d'emploi



IMPORTANT – Lire avant d'installer

- **N'exposez aucune** partie de l'unité d'alarme à des chocs soudains (comme l'échapper par terre ou le frapper).
- **N'installez pas** l'unité d'alarme près d'appareils qui émettent de la chaleur ou du froid (comme les micro-ondes).
- **N'exposez pas** l'unité d'alarme directement à la lumière du soleil.
- **Utilisez seulement des piles alcalines.**
- **Toutes les composantes sont conçues pour une utilisation interne seulement.** N'installez pas à l'extérieur.
- **Remplacez les piles dans les unités au six mois.**
- **Testez l'alarme périodiquement** (à chaque 1 ou 2 mois et à chaque fois que vous changez les piles) pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

- **Ce système d'alarme est conçu pour être et agit comme un système antivol. Ce système, comme les autres, ne peut pas offrir une protection complète de votre maison ou de votre commerce – c'est simplement un système d'alarme.**

Comme tout système pratique, il possède des limitations et peut être désactivé par un malfaiteur habile. Nous vous recommandons de ne pas vous fier seulement sur cette unité d'alarme magnétique pour protéger votre demeure, mais utilisez-le en tant que partie d'une solution de sécurité complète. Vous pouvez augmenter votre niveau de protection à l'aide de serrures de haute qualité, de portes renforcées, de dispositifs de protection pour vos fenêtres et un système TCF et des appareils d'enregistrement audio-visuels.

Comment cela fonctionne :

Le détecteur est composé de deux parties séparées, mais importantes : l'unité d'alarme et le déclencheur. L'unité d'alarme est la plus large des deux parties, et est responsable de faire sonner l'alarme (donc la sirène). Un commutateur sensible au magnétisme se retrouve à l'intérieur du transmetteur et est retenu en position DÉACTIVÉ par le déclencheur magnétique.

Lorsque le déclencheur est éloigné à plus d'approximativement 1/2 po (10 à 15 mm) du détecteur de la porte, le commutateur se ferme sur la position ACTIVÉ et l'alarme est déclenchée.

Armer et désarmer

Le commutateur d'armement et de désarmement est situé sous le compartiment de pile, juste au-dessus de la fente pour pile. Il n'y a que deux réglages, ACTIVÉ et DÉACTIVÉ. Lorsqu'elle est sur ACTIVÉ, l'alarme sonnera dès que les deux parties de l'alarme sont séparées. Lorsqu'elle est sur DÉACTIVÉ, l'alarme ne sonnera jamais.

- Pour armer le détecteur, réglez le commutateur à ACTIVÉ.
- Pour désarmer l'unité ou arrêter une alarme en cours, réglez le commutateur à DÉACTIVÉ.

Montage

Deux portions d'un ruban adhésif double face, une pour l'unité d'alarme et une le déclencheur magnétique, sont incluses.

1. Retirez la couverture en plastique d'un côté de la partie la plus large du ruban adhésif double face, et collez le ruban à l'arrière de l'unité d'alarme.
2. Retirez la couverture en plastique d'un côté de la partie la plus petite du ruban adhésif double face, et collez le ruban à l'arrière du détecteur magnétique.
3. Nettoyez les surfaces sur lesquelles vous voulez monter l'alarme en utilisant de l'alcool de nettoyage ou un autre produit similaire. Assurez-vous que les surfaces soient complètement propres et sèches avant de procéder.
4. Retirez la couverture en plastique de l'autre côté du ruban adhésif double face, et collez une partie de l'alarme à la porte ou à la fenêtre que vous voulez surveiller, et l'autre partie au cadre. Assurez-vous que lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les petites flèches noires sur le détecteur et le déclencheur soient alignées. Elles n'ont pas besoin de se toucher physiquement, mais elles ne devraient pas être à plus de 1/5 po (5 mm) l'une de l'autre lorsque la porte ou la fenêtre est fermée pour que le détecteur fonctionne correctement.

Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment de pile à l'avant du détecteur.
2. Retirez les anciennes piles.
3. Placez quatre nouvelles piles alcalines LR44 dans le détecteur. La bonne orientation est indiquée sur la base du compartiment de pile.
4. Utilisez seulement des piles alcalines. N'utilisez pas de piles rechargeables.
5. Pour tester l'état actuel de vos piles, appuyez sur le bouton TEST situé dans le compartiment de pile. Si le voyant DEL de pile s'allume, les piles ont assez de puissance pour faire fonctionner l'alarme. S'il ne s'allume pas ou est terne, vous devez remplacer les piles le plus rapidement possible.

Spécifications techniques

Exigences de puissance	3 x piles alcalines LR44 (6V CC)
Durée de la sirène	60s (approximativement)
Volume de la sirène	>110dB
Zone Interrupteur Magnétique	10mm ~ 26mm

Aide / Support Technique

Félicitation pour votre achat. Si à n'importe quel moment ce produit ne fonctionne pas quand vous le branchez pour la première fois ou si vous vous rencontrez un problème, ne le rapportez pas au magasin !



Utilisez le guide d'installation /
Manuel de la boîte, ou



Visitez le site www.swannsecurity.com
Pour les FAQ, les astuces de dépannage
et plus encore, ou



Contactez notre équipe d'experts du
support technique...
Europe eusupport@swannsecurity.com
Etats-Unis tech@swannsecurity.com



Europe
01 57 323 377
Lun.-Ven., 10h-19h CET

Sans frais États-Unis:
1-800-627-2799
(Dim, 14h00- 22h00 Heure du Pacifique)
(Lun-Jeu, 6h00-10h00 Heure du Pacifique)
(Ven, 6h00-14h00 Heure du Pacifique)

Échanges et Réparations États-Unis:
1-800-627-2799 (option 1)
(Lun-Ven, 9h00-17h00 Heure du Pacifique)
Il peut y avoir de légères variations saisonnières
concernant les heures

Swann. L'aide est ici !

Information sur la Garantie

Swann Communications USA Inc.
12636 Clark Street
Santa Fe Springs CA 90670
USA

Swann Communications
Unit 13, 331 Ingles Street,
Port Melbourne Vic 3207

Swann Communications LTD.
Stag Gates House
63/64 The Avenue
SO171XS
United Kingdom

Swann Communications garantit ce produit contre tous les défauts de fabrication et de matériel pour une période d'un (1) an à partir de sa date d'achat initiale. Vous devez présenter votre ticket de caisse comme preuve d'achat pour valider la garantie. Toute unité qui se révélerait défectueuse pendant la période mentionnée sera réparée sans frais pour les pièces et la main d'oeuvre, ou remplacée à la seule discrétion de Swann. La réparation ou le remplacement sera garanti soit pour quatre-vingt-dix jours soit pour le reste de la période initiale de garantie, selon la période la plus longue. L'utilisateur final est responsable des frais de port subis pour envoyer le produit vers les centres de réparation de Swann.

L'utilisateur final est responsable pour tous les frais de port et d'expédition subis lors de l'expédition de ce produit à partir et vers un autre pays que le pays d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages dus à des incidents, des accidents ou résultant de l'utilisation, ou de l'incapacité d'utiliser ce produit. Tous frais associés de montage ou de démontage de ce produit par un artisan ou toute autre personne, ou tous les autres frais associés à son utilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur final. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur initial du produit, et n'est pas transférable à une tierce partie.

Les modifications non-autorisées par l'utilisateur ou toute tierce partie de n'importe quelle composante ou tout preuves de mauvaise utilisation ou d'abus de l'appareil annuleront toute garantie.