


COLOCACIÓN DE LA CÁMARA

Ya que la cámara es completamente inalámbrica, usted tendrá mucha flexibilidad con respecto a su ubicación. La base plana de la cámara le permite ponerla sobre una mesa, estante o en cualquier lugar con una superficie plana. La cámara también viene con un soporte magnético por separado que puede montarse en una pared, ya sea con la tiras adhesiva 3M Command™ o tornillos y tacos incluidos. El soporte mantendrá la cámara en su lugar en casi cualquier ángulo.

Si decide colgar el soporte magnético en la pared, simplemente siga las instrucciones suministradas en la plantilla de montaje que le ayudarán a marcar las posiciones y perforar los agujeros de los tornillos correctamente.



DESCUBRA MÁS

Esta guía de inicio rápido proporciona la información que necesita para comenzar. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación móvil SAFE de Swann, descargue la Guía de aplicaciones SAFE de Swann desde nuestro Centro de soporte en: support.swann.com



SAFE by Swann

¿NECESITA AYUDA?

	EE. UU. y Canadá	1800 627 2799
	Reino Unido y Europa	0808 168 9031
	Australia	1800 788 210
	Nueva Zelanda	0800 479 266

 tech@swann.com

 support.swann.com

Declaración FCC

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de frecuencia de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y encender el equipo. Se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia por una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:(1)Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y(2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Exposición a las radiaciones de radiofrecuencia. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición de RF de la FCC, coloque el producto por lo menos a 20 cm de las personas cercanas.

Advertencia: Todo cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Rango de frecuencia: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band
CE Potencia de salida: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm





ESPAÑOL

Cámara de Seguridad Inteligente

Cámara de Video HD Inalámbrica

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

RESUMEN DE LA CÁMARA



- 1 Sensor de Detección Nocturna
- 2 Micrófono
- 3 LEDs infrarrojos
- 4 Sensor de movimiento
- 5 Indicador LED

- 6 Botón de restablecimiento
- 7 Botón Pairing [Emparejamiento]
- 8 Puerto de carga USB
- 9 Cubierta del Puerto
- 10 Soporte de montaje magnético

CARGUE LA CÁMARA

Antes de utilizar la cámara por primera vez, cárguela por completo utilizando el cable USB que está incluido.

- 1 Abra la cubierta del puerto en la parte posterior de la cámara.
- 2 Enchufe el extremo más pequeño del cable USB en el puerto USB de la cámara y el extremo más grande en un cargador de pared USB (potencia de salida DC 5V 2.1A recomendado para una carga más rápida).
- 3 Una carga completa tarda aproximadamente 6 horas con un cargador de pared USB recomendado de DC 5V 2.1A.

OBTENER LA APLICACIÓN


- Si usted tiene un teléfono inteligente Android, descargue e instale la última versión de la aplicación SAFE de Swann de la Tienda Google Play.




- Si usted tiene un iPhone de Apple, descargue e instale la última versión de la aplicación SAFE de Swann de la App Store de Apple.



PRIMERA CONFIGURACIÓN



Abra la aplicación SAFE de Swann. Cree una cuenta o inicie sesión si ya tiene una cuenta.



Presione Vincular Dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para configurar la red Wi-Fi y registrar la cámara en su cuenta.