

POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA


Puisque la caméra est sans fil, vous aurez beaucoup de flexibilité pour la positionner où vous le désirez.

La base plate de la caméra vous permet de l'installer sur une table, une tablette ou sur n'importe quelle surface plate.

La caméra est aussi fournie avec un support magnétique séparé qui peut être fixé à un mur avec les bandes adhésives 3M Command™ ou des vis et prises murales.

Le support maintiendra la caméra en place dans presque n'importe quel angle.

Si vous choisissez de fixer le support magnétique au mur, suivez simplement les instructions sur le modèle de fixation fourni qui peut vous aider à bien marquer et percer les trous pour les vis.




EN SAVOIR PLUS

Ce guide de démarrage rapide offre l'information requise pour démarrer. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de SAFE de l'app Swann, téléchargez le SAFE du Swann App Guide de notre Centre de soutien au : support.swann.com



SAFE by Swann

BESOIN D'AIDE?

 États-Unis et Canada 1800 627 2799

Royaume-Uni et Europe 0808 168 9031

Australie 1800 788 210

Nouvelle-Zélande 0800 479 266

 tech@swann.com

 support.swann.com

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être détecté en ouvrant et en éteignant l'équipement; l'utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage de plusieurs manières :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide

Cet appareil est conforme à la Section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne cause aucune interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence causée par un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC: Pour maintenir la conformité aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF, placer la produit à au moins 20 cm des personnes à proximité.

Avertissement de la FCC : Tout changement ou modification qui n'est pas approuvé de façon expresse par la partie responsable pour la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Gamme de fréquences: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band
Puissance de sortie de l'CE: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm





FRANÇAIS

Caméra de Sécurité Smart

Caméra Vidéo HD Sans-fil

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

APERÇU DE LA CAMÉRA



- 1 Capteur pour la détection de nuit
- 2 Microphone
- 3 DEL infrarouges pour la vision nocturne
- 4 Détecteur de mouvement
- 5 Indicateur DEL

- 6 Bouton de réinitialisation
- 7 Bouton Jumelage
- 8 Port de chargement USB
- 9 Couvercle du port
- 10 Support de montage magnétique

CHARGER LA CAMÉRA

Avant d'utiliser la caméra pour la première fois, chargez-la complètement en utilisant le câble USB inclus.

- 1 Ouvrez le couvercle du port à l'arrière de la caméra.
- 2 Branchez la plus petite extrémité du câble USB dans le port de chargement USB sur la caméra, et la plus grosse extrémité dans un chargeur mural USB (sortie d'alimentation DC5V 2.1A recommandé pour un chargement plus rapide).
- 3 Une charge complète prend environ 6 heures en utilisant un chargeur mural USB DC5V 2.1A recommandé.

PROCUREZ-VOUS L'APPLICATION


- Si vous avez un smartphone Android, téléchargez et installez la version la plus récente de SAFE de Swann app du Google Play Store.




- Si vous avez un iPhone Apple, téléchargez et installez la version la plus récente de SAFE de Swann app du Apple App Store.



CONFIGURATION INITIALE



Ouvrez le SAFE de Swann app. Créez un compte ou ouvrez une session si vous avez déjà un compte.



Touchez Jumeler l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour configurer le Wi-Fi et enregistrer la caméra à votre compte.