

A Easy Set Up Components

- DVR4-950 Unit
- Remote Control
- DVR Power Adapter
- RCA Cable
- Power Adapter Cable
- Cameras and Accessories
- LCD
- Monitor Input Cables x 2
- LCD Power Supply

C Connecting the DVR to LCD

- 1 Connect the monitor input cables to AV1 or AV2 on the side of the monitor
- 2 Connect the monitor input cables to the RCA cable
- 3 Connect the other end of the RCA cable to the DVR's video output port marked video output

B Camera Connections

- 1 Connect the camera cables to the extension cables
- 2 Connect the RCA to BNC adapters to the other end of the extension cables
- 3 Connect the RCA adapters into the camera inputs on the back of the DVR
- 4 Connect all power ends of extension cables to the power splitters
- 5 Connect power splitter to camera power adapters
- 6 Plug in camera power adapters and DVR adapter to outlets

A Éléments de l'installation

- Unité DVR-950
- Câble RCA
- LCD
- Télécommande
- Câble Adaptateur alimentation
- Câbles entrée moniteur x2
- Adaptateur DVR
- Caméras et accessoires
- Alimentation LCD

B Connexions caméra

- 1 Connecter les câbles de la caméra aux câbles d'extension
- 2 Connecter les adaptateurs RCA aux adaptateurs BNC à l'autre extrémité des câbles d'extension
- 3 Connecter les adaptateurs RCA aux entrées caméra situées à l'arrière du DVR
- 4 Connecter toutes les extrémités des câbles d'extension aux coupleurs.
- 5 Connecter le coupleur aux adaptateurs de la caméra
- 6 Connecter les adaptateurs de la caméra et du DVR aux prises électriques.

C Connecter le DVR au LCD

- 1 Connecter les câbles d'entrée du moniteur aux prises AV1 ou AV2 situées sur les côtés du moniteur
- 2 Connecter les câbles d'entrée moniteur au câble RCA
- 3 Connecter l'autre extrémité du câble RCA au port vidéo du DVR correspondant

A Łatwe Podłączenie Komponentów

DVR4-950 Pilot Monitor LCD

Kabel RCA Kabel z Wejściami na Monitor x 2 Zasilacz DVR

Kabel Zasilacza Kamery i Wyposażenie Dodatkowe Zasilacz Monitora LCD

C Podłączenie DVR do Monitora LCD

- 1 Podłącz kable wejścia monitora do wejścia AV1 lub AV2 znajdującego się z boku monitora.
- 2 Podłącz kable wejścia na monitor z kablem RCA.
- 3 Podłącz drugi koniec kabla RCA do portu Video w DVR oznaczonego "Video Output".

B Podłączanie Kamer

- 1 Podłącz kable kamery do kabli przedłużacza.
- 2 Podłącz przejściówkę RCA ze złączem BNC do drugiego końca przedłużacza.
- 3 Podłącz złącza RCA do wejść kamery znajdujących się z tyłu DVR.
- 4 Podłącz wszystkie końce zasilaczy do rozdzielacza.
- 5 Podłącz rozdzielacz do zasilaczy kamery.
- 6 Podłącz zasilacz kamery oraz zasilacz DVR do źródła prądu

A Componentes de Instalación Fácil

- Unidad DVR4-950
- Cable RCA
- LCD
- Control Remoto
- Cable Adaptador de Corriente
- Cables de Entrada a Monitor x 2
- Adaptador de Corriente de DVR
- Cámaras y Accesorios
- Suministro de Corriente de LCD

C Conectando el DVR al LCD

- 1 Conecte los cables de entrada al monitor a AV1 o AV2 en el lado del monitor.
- 2 Conecte los cables de entrada del monitor al cable RCA.
- 3 Conecte el otro extremo del cable RCA al puerto de video del DVR marcado como salida de video.

B Conexiones de Cámara

- 1 Conecte los cables de la cámara a los cables de extensión.
- 2 Conecte adaptadores RCA a BNC al otro extremo de los cables de extensión.
- 3 Conecte los adaptadores RCA en las entradas de cámara en la parte posterior del DVR.
- 4 Conecte todos los extremos de corriente de los cables de extensión a los bifurcadores de corriente.
- 5 Conecte el bifurcador de corriente a los adaptadores de corriente de la cámara.
- 6 Conecte los adaptadores de corriente de la cámara y el adaptador de DVR a las salidas.