



# DIE SWANN SECURITY SKILL MIT AMAZON ALEXA



## SETUP-ANLEITUNG

# ÜBER DIE SWANN SECURITY-SKILL

Jetzt können Sie noch leichter sehen, was passiert. Amazon Alexa arbeitet mit Swann Security, um Live-Kameravideo auf Ihrem Amazon Echo Spot oder Echo Show Gerät zu streamen, indem Sie einfach Ihre Befehle sprechen. Folgen Sie dieser Anleitung, um zu erfahren, wie Sie Amazon Alexa mit Swann Security für Sprachsteuerung verbinden.

## ERSTE SCHRITTE

Um die Amazon Alexa Sprachsteuerung in Swann Security zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Safe by Swann App
- Ein SAFE by Swann Konto, damit mit mindestens einer der folgenden Swann Sicherheitskameras gepaart ist:
  - Smart Sicherheitskamera (**Modell: SWWHD-INTCAM**)
  - Innen-Sicherheitskamera (**Modell: SWWHD-INDCAM**)
  - Außen-Sicherheitskamera (**Modell: SWWHD-OUTCAM**)
- Amazon Alexa App und Konto
- Amazon Echo Spot oder Echo Show Gerät

## ZEIGEN SIE IHRE KAMERA ÜBER AMAZON ALEXA AN

Standardmäßig reagiert Alexa auf den Namen, den Sie Ihrer Kamera in der SAFE by Swann App zugewiesen haben. Sie können der Kamera über die Alexa App auch einen alternativen Namen geben. Vermeiden Sie Sonderzeichen wie % und Zahlen. Sie sollten den Namen der Kamera in diesem Fall ändern. Verwenden Sie klare, eindeutige Worte, die Alexa einfacher versteht und die sich nicht mit anderen Smart-Geräten in Ihrem Heim überschneiden.

→ Um die Kamera zu verbinden und Live-Video anzuzeigen sagen Sie:

**„Alexa, (Kameraname) zeigen“**


→ Um das Kamerastreaming zu beenden, sagen Sie einfach:

**„Alexa, (Kameraname) verbergen“ oder „Alexa, stopp“**

# AKTIVIERUNG IHRER SWANN SECURITY SKILL & ERKENNUNG VON GERÄTEN


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon Alexa und Echo Spot oder Echo Show Gerät eingerichtet und funktionsfähig ist. Sie können dies testen, indem Sie Alexa nach dem Wetter fragen. Wenn Alexa antwortet, ist das die Bestätigung, dass es funktioniert. Öffnen Sie außerdem die SAFE by SWANN App und bestätigen, dass Sie Live-Video über Ihre Kamera streamen können.

## SCHRITT 1




Tippen Sie in der Amazon Alexa App auf das Menüsymbol (drei horizontale Linien) oben rechts.

## SCHRITT 2




Wählen Sie die „Skills und Spiele“ im Menü auszuwählen.

## SCHRITT 3



Suchen Sie „Swann Security“ in der Skill-Suchleiste oben auf dem Bildschirm.


## SCHRITT 4



Die „Swann Security“ Skill wird in den Ergebnissen angezeigt. Tippen Sie sie an.


# AKTIVIERUNG IHRER SWANN SECURITY SKILL & ERKENNUNG VON GERÄTEN

## SCHRITT 5




Tippen Sie auf **„Aktivieren“** auf der Swann Security Skill Seite.

## SCHRITT 6



Um die Swann Security-Skill zu aktivieren, müssen Sie Ihr SAFE by Swann Konto verknüpfen.

## SCHRITT 7



Geben Sie die E-Mail und das Passwort für Ihr SAFE by Swann Konto ein und tippen dann auf: **„Anmelden“**.


## SCHRITT 8



Wenn Ihr Konto verlinkt ist, wird diese Seite angezeigt. Tippen Sie auf Fertigoder **„X“** oben links.


# AKTIVIERUNG IHRER SWANN SECURITY SKILL & ERKENNUNG VON GERÄTEN

## SCHRITT 9




Sie werden jetzt aufgefordert, Ihre Kameras zu erkennen. Tippen Sie auf „Geräte Erkennen“.

## SCHRITT 10




Alexa sucht dann nach den Kameras, die zu Ihrem SAFE by Swann Konto gehören.

## SCHRITT 11



Wenn der Erkennungsvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf „Fertig“. Alexa kann jetzt mit Ihren Swann Sicherheitskameras interagieren.

## SCHRITT 12




Sie können die Liste der mit Alexa verbundenen Swann Sicherheitskameras anzeigen, indem Sie auf der Registerkarte „Geräte“ auf die Schaltfläche „Alle Geräte“ tippen.

**Tipp** Wenn Sie später mehr Kameras installieren oder den Namen einer Kamera in der SAFE by Swann App ändern, muss Alexa die Geräte auch neu erkennen. Tippen Sie einfach auf „Gerät hinzufügen“ auf der Smart Startseite der Alexa App (siehe 12. oben) oder bitten Sie Alexa, Geräte zu erkennen, indem Sie sagen: „Alexa, erkenne Geräte“.

# VERWENDUNG EINES ALTERNATIVEN NAMEN FÜR IHRE KAMERA

Zusätzlich zum ursprünglich erkannten Kameranamen können Sie auch einen alternativen Kameranamen für Alexa angeben, indem Sie die Kamera in der Amazon Alexa App umbenennen.

## SCHRITT 1




Wählen Sie in der Amazon Alexa-App die Registerkarte „Geräte“.

## SCHRITT 2




Wählen Sie die Schaltfläche „Alle Geräte“.

## SCHRITT 3



Wählen Sie Ihre Kamera aus der Liste aller verbundenen Geräte aus.

## SCHRITT 4



Tippen „Namen bearbeiten“ neben dem Kameranamen, dann geben Sie den neuen Namen ein.

