



SAFE DE SWANN CON EL ASISTENTE DE GOOGLE



Guía de instalación

SAFE DE SWANN FUNCIONA CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Ahora es aún más fácil ver lo que está pasando. Puede pedirle a su Asistente de Google que muestre sus cámaras de seguridad SAFE de Swann en su televisión con Chromecast. Lea esta guía para aprender cómo conectar sus cámaras SAFE de Swann a su Asistente de Google y habilitar el control por voz.




INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- Sus cámaras SAFE de Swann se hayan emparejado con la aplicación SAFE de Swann. Las siguientes cámaras SAFE de Swann son compatibles en la actualidad:
 - Cámara de seguridad inteligente (modelo: SWWHD-INTCAM)
 - Cámara de seguridad interior (modelo: SWWHD-INDCAM)
 - Cámara de seguridad exterior (modelo: SWWHD-OUTCAM)
- Tiene un televisor conectado a Chromecast
- Tiene la aplicación Google Home en su teléfono
- Tiene el Asistente de Google (incorporado o la aplicación) en su teléfono o un dispositivo de Google Home instalado. Para obtener más información sobre el Asistente de Google, consulte "[Comenzar a usar el Asistente de Google en su teléfono o tableta](#)"


ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE

Para configurar sus cámaras SAFE de Swann con su Asistente de Google, siga estos pasos:

PASO 1	PASO 2	PASO 3.	PASO 4
			
Abra la aplicación Google Home.	Presione la casilla Hogar en la parte inferior de la pantalla.	Presione la casilla Agregar el botón.	Seleccione Configurar el dispositivo.


ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE

PASO 5




Seleccione "Tengo algo ya configurado" debajo de Funciona con Google.

PASO 6




Toque el botón "+" para agregar dispositivos.

PASO 7



Desplácese por la lista para buscar y toque SAFE de Swann.


PASO 8



Ingrese el correo electrónico y la contraseña asociados con su cuenta SAFE de Swann, luego toque Inicio de sesión.


ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE

PASO 9




El Asistente de Google se vinculará a su cuenta SAFE de Swann.

PASO 10




Sus cámaras SAFE de Swann se muestran en la aplicación Google Home.

PASO 11



Toque Finalizado. (Opcional) Toque el ícono de lápiz junto a una cámara para elegir una habitación.

PASO 12



Ahora puede controlar sus cámaras mediante el Asistente de Google o Google Home.

VER LAS CÁMARAS CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Puede transmitir video en vivo desde su cámara a su televisor con Chromecast, para ello deberá pedirlo a su Asistente de Google en su teléfono o dispositivo de Google Home. Con el servicio, usted controla su cámara con el nombre que proporcionó a la aplicación SAFE de Swann.

Por ejemplo, si nombró la cámara "Cocina", puede usar los siguientes comandos de voz con su Asistente de Google:

Para iniciar la transmisión

- "Bien, Google, muestra Cocina"
- "Bien, Google, transmite Cocina"
- "Bien, Google, ¿qué hay en Cocina?"
- (Para el dispositivo Google Home) "Bien, Google, transmite Cocina en [nombre del dispositivo Chromecast]"

Para detener la transmisión

- "Bien, Google, detente"
- "Bien, Google, deja de transmitir"

NOTA: Si cambió el nombre de la cámara en la aplicación Google Home, asegúrese de usar el nuevo nombre de la cámara cuando emita comandos a su Asistente de Google.

